

März 2007

March 2007



Anleitung:
Hitzeschutz Unterschenkel
KTM Super Enduro

Instruction:
Heat Protection
KTM Super Enduro

Lieferumfang:
1 x Hitzeschutz
2 x Schraube Linsenkopf M8 x 30
2 x Mutter M8
2 x U-Scheibe M8
2 x Federscheibe M8

Contains:
1 x Heat shield
2 x Screw dome head M8 x 30
2 x Nut M8
2 x Washer M8
2 x Lock washer M8

Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage
Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den festen Sitz der angebrachten Teile

Attention! Important tips and notes:
Inspect the secure fit of the part in regular intervals. Vibration may loosen fasteners!



Montieren Sie den Hitzeschutz gem. Bild 2.
Setzen Sie die Schraube M8x30 an, und setzen Sie vor dem Festziehen die Mutter und Federscheibe hinten an.

Install the heat shield as shown on second photo between rear shock over exhaust pipe. Set the M8x30 screws on with regulars washer. Nut and lock washer go on the back.

Ziehen Sie nun die Schraube M8 x 30 mit der U-Scheibe gegen den Rahmen fest.

Tighten now the screws M8x30 and washers tight against the frame.

Kontorn Sie nun die Schraube mit der mitgelieferten Mutter und der Federscheibe.

Secure then the screws with the nut and lock washer using a 13mm box wrench.

Verwenden Sie hierzu am besten einen 13-er Ringschlüssel